

Anleitung | Wechsel der Mastgleiter

1. Defekten Mastgleiter nach oben zur Kopfkappe bringen.
2. Kopfkappe abnehmen, durch Ausbohren der Niete
3. Betrifft nur Mast Baujahr vor 1993, sonst bitte weiter zu Punkt 4.:
Defekten Mastgleiter von hinten einsägen, um diesen aus dem Hisseil nehmen zu können
4. Neuen Gleiter einlegen und in den Mast einziehen.
5. Kopfkappe wieder anbringen

Noch Fragen? Einfach anrufen, wir beraten Sie gerne! **Tel. +49 (0)751 560 11-0**